



 <b>DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT</b>		<b>G550</b> <b>apt.917-408</b>
Technical department	Assembly drawing	
Engineer, chief designer	John Emerson Jr.	
DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT, USA		

# Генератор DDE G550

арт. 917-408

лист 2(2)

NO.	PART No.	Наименование	NO.	PART No.	Наименование
1	B5789-06KG-012C	Фланцевый болт	62	15020-E68F-1100	Датчик масла
2	20021-00004-00	Крышка головки цилиндра	63	B5789-06KG-016C	Фланцевый болт
3	14201-E68F-1000	Трубка сапуна	64	B275-6205-03	Подшипник
4	54106-G7A2-100C	хомутик	65	20012-00013-00	Распредвал в сборе
5	B5789-06KG-012C	Фланцевый болт	66	20011-00041-00	Коленвал в сборе
6	12014-E70F-0000	Дефлектор головки цилиндра	67	33048-00063-00	Прокладка картера
7	33048-00028-00	Прокладка крышки головки цилиндра	68	11014-E68F-0000	Направляющая втулка
8	14434-E88F-0000	Гайка коромысла	69	16010-E70F-0000	Центробежный регулятор в сборе
9	14432-E88F-0000	Гайка регулировки коромысла	70	11010-E68F-1100	Щуп в сборе
10	14431-E68F-0000	Коромысло	71	33129-00016-00	Крышка картера
11	14433-E68F-0000	Болт коромысла	72	B5789-08LG-032C	Фланцевый болт
12	14446-E68F-0000	Держатель впускного клапана	73	11010-E68F-1100	Щуп в сборе
13	14447-E68F-0000	Шляпки	74	20022-00012-00	Основание регулятора
14	14751-E68F-0000	Клапанная пружина	75	B5789-06KG-012C	Фланцевый болт
15	14444-E70F-1000	колпачёк маслосъёмный	76	16003-E68F-0000	Пружина компенсатор
16	14449-E68F-0001	Основание под толкатели	77	16004-E68F-0100	Пружина
17	B5789-08LG-070C	Фланцевый болт	78	16020-E68F-0100	Болт рычага регулятора
18	B5789-08LG-050C	Фланцевый болт	79	B6177.1-06KG-000C	Фланцевая гайка
19	20023-00008-00	Головка цилиндра	80	16020-E68F-0100	Рычаг регулятора
20	12005-E68F-000C	Болт М8*35	81	16002-E68F-0000	Тяга газа
21	15010-E68F-3000	Свеча зажигания	82	B5789-06KG-020C	Фланцевый болт
22	12004-E68F-000C	Болт М6*90	83	34021-00050-00	Нижний дефлектор
23	17005-E68F-1000	Прокладка изолятора	84	20029-01525-00	Альтернатор в сборе
24	17001-E70F-1000	Изолятор карбюратора	84-1	20029-01525-D	Ротор
25	17003-E68F-1000	Прокладка карбюратора	84-2	20029-01525-Z	Статор
26	20024-00074-00	Карбюратор	85	B5789-06KG-165C	Фланцевый болт
27	17004-E68F-1000	Прокладка воздушного фильтра	86	31502-G2A3-0000	Опора альтернатора
28	B6177.1-06KG-000C	Фланцевая гайка	87	B97.4-080G-000B	Шайба
29	20025-00039-00	Воздушный фильтр	88	B5789-08KG-220C	Фланцевый болт
30	54106-G7A1-000C	хомутик	89		Щетки угольные
31	51213-G2A3-0000	Упорка воздушного фильтра	90		Клеммник
32	12001-E70F-2100	Прокладка головки цилиндра	91	B5787-05JG-016B	Фланцевый болт
33	11014-E68F-0000	Направляющая втулка	92	20044-00018-00	Регулятор напряжения
34	14441-E68F-0000	Толкатель клапана	93	B5787-05JG-012B	Фланцевый болт
35	14410-E68F-0000	Толкатель	94	31301-G2A1-10B5	Задняя крышка альтернатора
36	14442-E70F-1100	Впускной клапан	95	18010-G2A3-0000	Прокладка глушителя
37	14443-E70F-1000	Выпускной клапан	96	B895-085G-000B	Пружинная шайба
38	20084-00008-00	Набор колец	97	B6170-0800-000B	Гайка М8
39	34004-00013-00	Поршень	98	20202-00211-00	Глушитель
40	30150-00023-00	Кольцо стопорное	99	B5787-06KG-012B	Фланцевый болт
41	34006-00015-00	Поршневой палец	100	20130-00119-00	Топливный бак в сборе
42	20008-00007-00	Шатун в сборе	101	B5789-06KG-025B	Фланцевый болт
43	B848-010H-0000	Прокладка сливной пробки	102	B5287-G7A2-000B	Шайба топливного бака
44	B5789-10LG-015C	Сливная пробка	103	54105-G5AA-0000	Топливный кран
45	34011-00015-00	Картер	104	54106-G7A1-000C	хомутик
46	B9877.1-2541-A000	Сальник	105	17002-E68F-1000	Трубка топливная
47	15100-E68F-0000	Катушка зажигания	106	54150-G5A2-0000	Крышка топливного бака
48	B5789-06KG-025C	Фланцевый болт	107	20114-02441-00	Контрольная панель в сборе
49	33099-00047-00	Маховик	108	B5787-06KG-012B	Фланцевый болт
50	15004-E68F-0000	Крыльчатка	109	20090-00859-00	Рама
51	15003-E70F-1000	Стакан стартера	110	34030-00034-00	Виброизолятор
52	B6177.1-14MG-000C	Фланцевая гайка	111	34030-00043-00	Виброизолятор
53	20010-00069-05	Стартер в сборе с дефлектором	112	34030-00038-00	Виброизолятор
54	B5789-06KG-012C	Фланцевый болт	114	34030-00034-00	Виброизолятор
55	11023-E68F-0000	Дефлектор	115	51219-G3B1-1000	Провод заземления
56	15030-E68F-1000	Датчик масла	116	B6177.1-06KG-000B	Фланцевая гайка
57	B5789-06KG-012C	Фланцевый болт	117	B861.2-060G-000B	Пружинная шайба
58	11013-E88F-0000	Крепёжка	118	B5787-06KG-012B	Фланцевый болт
59	16001-E68F-0001	Плечо рычага регулятора	119	B6177.1-08KG-000B	Фланцевая гайка
60	16006-E56F-0000	Направляющая втулка	120	B5787-06KG-012B	Фланцевый болт
61	B95-060C-000B	Шайба	121	34030-00058-00	Резиновые ножки