



№	Артикул	Номенклатура	Кол-во
1	12020-E88F-0000	Болт М6*60	1
2	12500-E88F-100С	Клапанная крышка	1
3	12002-E88F-0000	Прокладка клапанной крышки	1
4	14201-E88F-2100	Трубка отработанного газа	1
5	14434-E88F-0000	Гайка М6	2
6	14432-E88F-0000	Гайка спец.	2
7	14431-E88F-0000	Коромысло	2
8	14433-E88F-0000	Болт специальный	2
9	14447-E88F-0000	Вкладыш впускного клапана	2
10	14446-E88F-0000	Тарелка пружины выпускного клапана	2
11	14751-E88F-0000	Плужина	2
12	14448-E88F-0000	Нижняя Тарелка пружины	2
13	14444-E88F-B000	Колпачок маслосъёмный	1
14	14449-E88F-1000	Направляющая пластина	1
15	B5789-10LJ-080С	Болт М10*80	4
16	15010-E88F-3000	Свеча зажигания	1
17	12005-E68F-000С	Болт М8*35	2
18	18010-E88F-0000	Прокладка глушителя	1
19	B895-085G-000С	Шайба Ф8.5	2
20	B6170-0800-000С	Гайка М8	2
21	53100-G5AA-02W4	Глушитель в сборе	1
22	53217-G5AA-000С	Подпорка глушителя	1
23	B5789-06KG-012С	Болт М6*12	2
24	B5787-08LG-040С	Болт М6*40	1
25	B97.4-080G-000С	Шайба Ф8	1
26	B6177.1-08KG-000С	Гайка М8	1
27	B5789-06KG-012С	Болт М6*12	1
28	11016-E88F-0000	Экран	1
29	12200-E92F-2000	Головка блока в сборе	1
30	12004-E88F-000С	Болт М6*М8*135	2
31	17005-E88F-1000	Прокладка	1
32	17001-E88F-0100	Теплоизолятор	1
33	17003-E88F-0100	Прокладка	1
34	17200-E92F-4000	Карбюратор	1
35	17004-E88F-1000	Прокладка	1
36	B5789-06KG-012С	Болт М6*12	1
37	14200-E88F-0002	Воздушный фильтр в сборе	1
38	51213-G7A1-1000	Опора воздушного фильтра	1
39	12010-E92F-0000	Прокладка головки цилиндра	1
40	11014-E88F-0000	Направляющая втулка Ф12*20	2
41	14443-E90F-0000	Клапан выпускной Ф32*85	1
42	14442-E90F-0000	Клапан впускной Ф36*86	1
43	14410-E88F-0000	Трубка толкатель	2
44	14441-E88F-0000	Толкатель	2
45	13010-E92F-0000	Набор колец	1
46	13112-E88F-0000	Кольцо стопорное	2
47	13101-E92F-0000	Поршень	1
48	13111-E88F-0000	Палец	1
49	13200-E92F-0000	Шатун в сборе	1
50	B5789-12LG-016С	Болт М12*16	2
51	B848-120H-0000	Шайба	2
52	11100-E92E-1000	Блок цилиндра	1
53	16001-E88F-2000	Флажок регулятора	1
54	B95-080G-000В	Шайба Ф8*Ф17*1.0	2
55	B13871-0814-A000	Сальник флажка регулятора	1
56	16006-E88F-0000	Крепёж	1
57	B5787-06KG-016С	Болт М6*16	2
58	15020-E88F-0100	Датчик масла в сборе	1
59	B6177.1-10LG-000С	Гайка М10	1
60	55017-G5C6-0000	Экран	1
61	15030-E68F-1000	Реле	1
62	B5789-06KG-012С	Болт М6*12	1
63	14100-E92E-0000	Распредвал в сборе	1

№	Артикул	Номенклатура	Кол-во
64	B275-6202-03	Подшипник 6202	1
65	13401-E92E-0000	Балансир	1
66	B5789-06KG-012C	Болт М6*12	1
67	16002-E88F-0000	Тяга газа	1
68	16003-E88F-0000	Пружина	1
69	16020-E88F-0000	Рычаг регулятора	1
70	16031-E68F-000C	Болт М6*21	1
71	B6177.1-06KG-000C	Гайка М6	1
72	16004-E88F-0000	Возвратная пружина	1
73	16303-E92F-0000	Регулятор в сборе	1
74	13300-E92E-A000	Коленвал в сборе	1
75	11012-E92F-1000	Прокладка крышка	1
76	11014-E68F-0000	Направляющая втулка Ф8*14	2
77	B275-6207-02	Подшипник 6207	1
78	B275-6202-03	Подшипник 6202	1
79	16010-E88F-0000	Центробежный регулятор в сборе	1
80	11010-E88F-1300	Щуп в сборе	1
81	20029-00832-00	Альтернатор Ф204	1
81-1	20256-00412-00	Ротор альтернатора	1
81-2	20046-03123-00	Статор альтернатора	1
82	B97.4-105G-000C	Шайба Ф10.5*Ф20*2	1
83	B5789-10LG-310C	Болт М10*310	1
84	B5787-05JG-012B	Болт М5*12	3
85	31301-G8C6-00B5	Задняя крышка	1
86	B5787-05JG-016B	Болт М5*16	5
87	31700-G8A1-0200	AVR Регулятор напряжения	1
88	31502-G8C6-0000	Опора альтернатора	1
89	B5789-06KG-200C	Болт М6*200	4
90	B5787-05KG-215B	M5X235	2
91	31401-A120-0013		1
92	31610-B140-0002		1
93	44008-0500-000C	M5	2
94	B93-050G-000B		2
95	55005-G5A3-0000		2
96	B5787-08LG-040C	M8X40	10
97	11200-E92F-0000		1
98	B9877.1-3552-A000		2
99	31501-G8C6-0000		1
100	B5787-05JG-012B	M5X12	1
101	15002-E68F-0000		1
102	15100-F90F-1000		1
102-1	15011-0188-0000		1
103	B5789-06KG-025C	M6X25	2
104	15300-E92E-0000		1
105	15004-E88F-1200		1
106	15003-E88F-0000		1
107	B6177.1-16MG-001C	M16	1
108	15600-E92F-35B5	1	1
109	B5789-06KG-012C	M6X12	5
110	11015-E88F-0000		3
111	11015-E88F-0200		1
112	34000-E88E-1000		1
113	B5789-08LG-032C	M8X32	2
114	15200-E88F-0000	AC20	1
115	B5789-06KG-031C	M6X30	2
116	34100-E88E-1000		1
117	34101-E88F-0000		1
118	34102-E88E-0000		1
119	15001-E88E-0000		1
120	B5789-06KG-012C	带盘螺栓	2
121	51202-G5AA-00B4		1
122	51270-G8A2-0000		1
123	B5789-08LG-095B		2

№	Артикул	Номенклатура	Кол-во
124	51304-G5AA-0000		2
125	51330-G5B8-00B4		2
126	B6177.1-08KG-000C		2
127	44008-0800-000B	尼龙螺母	2
128	51204-G5A3-A600	M6	2
129	51320-G8AA-03B5	M8X55	1
130	51306-G5B8-0000	M6X20	1
131	B861.2-060G-000B	125V/20A	1
132	51219-G6A1-0000	125V/250A/30A	1
133	B6177.1-06KG-000C		1
134	B5787-05JG-012C	125V/30A	1
136	51229-G6C5-0000	M8	2
137	51312-G7C5-0000		2
138	B6177.1-10LG-000C	8寸	4
139	51204-G5A3-A600	M6	2
140	B6177.1-08KG-000C		2
141	16006-G7A2-0000		2
142	51301-G5AA-0000		2
143	51311-G5AA-0000	M6	2
144	51310-G5AA-0000		2
145	B95-016G-000B	M6X12	2
146	51312-G5AA-0000		2
147	B5789-06KG-020B		4
148	B5287-G7A2-000B		2
149	54100-G5AA-01RE	Φ6×Φ105x120	1
149-1	54102-G2A1-0000		1
149-2	54150-G5A2-0000	EPA3	1
149-3	17017-G2A1-0000	带红色标记	1
149-4	54103-G5AA-0000	Φ12*Φ25*13/橡胶/312006	4
149-5	54104-G5AA-0000	油箱衬套 Φ9.5*Φ12*12/白锌	4
150	B5287-G7A2-000B		4
151	B5789-06KG-025B		4
152	54106-G7A1-000K	2P-30A	2
153	54105-G5AA-0000		1
154	17002-E68F-1000	98型20A	0.42m
155	51100-G7AA-39B5	98型21A	1
156	52000-G7AA-9600	98型22A	1
157	12014-E92F-1000		1
158	12014-E92F-0000		1
159	11016-E92F-0000		1