



N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Qty	Model
1	0477 0546	Carena	Cover	RAL 7045 (Grey)	1	
	0477 0590	Carena	Cover	RAL 5015 (Blue)	1	
	0477 0591	Carena	Cover	RAL 3002 (Red)	1	
2	0402 0583	Coperchio frontale	Front Cover		1	
3	3625 0036	Vite	Screw	3,9x13	3	
4	3029 0084	Serbatoio	Tank	RAL 7015 (Grey)	1	
5	0402 0610	Griglia Destra	Right Grill	RAL 7015 (Grey)	1	
6	0402 0609	Griglia Sinistra	Left Grill	RAL 7015 (Grey)	1	
7	1209 0088	Guarnizione Tappo Gasolio	Diesel Plug Gasket	24x48x2	1	
8	3200 0038	Tappo Gasolio	Diesel Plug		1	
9	3609 0181	Vite	Screw	M4x8	4	
10	3609 0112	Vite	Screw	M6x16	1	
11	2811 0023	Rosetta	Washer	6,6x18x2	1	
12	3609 0181	Vite	Screw	M4x8	4	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Qty	Model
13	2811 0023	Rosetta	Washer	6,6x18x2	1	
14	2404 0276	Piastra	Plate		1	
15	2811 0023	Rosetta	Washer	6,6x18x2	2	
16	3609 0112	Vite	Screw	M6x16	2	
17	2404 0275	Piastra	Plate		1	
18	3040 0005	Semicollare	Half Collar		1	solo/only 150
19	3609 0075	Vite	Screw	M5x8	2	solo/only 150
20	2811 0092	Rosetta	Washer	5,5x15x1,2	4	solo/only 150
21	0604 0082	Dado	Nut	M5	2	solo/only 150
22	3625 0046	Vite	Screw	M5x12 Trilob.	2	
23	3203 0086	Tirante	Tie	M6x352	3	
24	0604 0102	Dado	Nut	M6	3	
25	3609 0295	Vite	Screw	M4x12	2	
26	2811 0023	Rosetta	Washer	6,6x18x2	4	
27	3609 0068	Vite	Screw	M6x12	4	
28	3609 0112	Vite	Screw	M6x16	1	
29	2811 0023	Rosetta	Washer	6,6x18x2	1	




N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	3206 0404	Telaio inferiore	Lower Frame		1	
2	2414 0086	Supporto	Support		1	
3	0204 0145	Boccola	Bush		2	
4	2810 0128	Ruota	Wheel	D.210	2	
5	2812 0160	Rondella	Washer	6,5x30x2	2	
6	3609 0032	Vite	Screw	M6x20	2	
7	0402 0560	Coperchio Ruota	Wheel Cover		2	
8	1803 0138	Manubrio	Handlebar		1	
9	3606 0028	Volantino	Knob		2	
10	3206 0342	Telaio superiore	Upper Frame		1	
11	0402 0312	Coperchio impugnatura	Handle Cover	Arancione/ Orange	1	150
	0402 0480	Coperchio impugnatura	Handle Cover	Grigio/Grey	1	140
	0402 0481	Coperchio impugnatura	Handle Cover	Rosso/Red	1	
	0402 0315	Coperchio impugnatura	Handle Cover	Azzurro/ Light Blue	1	
	0402 0614	Coperchio impugnatura	Handle Cover	Verde/Green	1	
12	1411 0054	Manico Anteriore	Front Handle		1	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
13	1411 0055	Manico Posteriore	Rear Handle		1	
14	3605 0114	Vite	Screw	5x16	8	
15	3002 0755	Staffa portatubo	Pipe support Bracket		1	
16	3625 0090	Vite	Screw	5x16	1	
17	0402 0485	Coperchio Manico Sinistro	Left Handle Cover		1	
18	0402 0484	Coperchio Manico Destro	Right Handle Cover		1	



N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	0209 0108	Base Scatola Elettrica	Base for Electric Box		1	
2	0402 0598	Coperchio Scatola Elettrica	Cover for Electric Box		1	
3	1805 0064	Morsettiera	Terminal Box		1	
4	0434 0067	Condensatore	Capacitor	32 mcf	1	140
4	0434 0319	Condensatore	Capacitor	25 mcf	1	150
5	3043 0078	Scheda Elettronica	Electronic Board		1	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
6	1410 0153	Interruttore Bipolare	Bipolar Switch		2	
7	0456 0183	Cavo Alimentazione + Spina Shuko	Power Cable + Shuko Plug		1	






Boiler Kit

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Qty	Model
1	0466 0091	Kit Coperchio+Farfalla	Cover+Flapper Valve Kit		1	
2	2803 0727	Gomito	Elbow	NPT1/8" M - D.4 F	1	
3	3208 1433	Tubo Gasolio	Diesel Pipe	4x2,7 L=540	1	
4	0466 0085	Camino	Chimney		1	
5	0402 0596	Coperchio Superiore Caldaia	Upper Boiler Cover		1	
6	3226 0116	Trasformatore	Transformer	230/50 LWS	1	
7	3625 0046	Vite	Screw	M5x12 Trilob.	3	
8	2427 0005	Porta Ugello	Nozzle Support		1	
9	0602 0120	Disco Turbolenza	Turbulence Disc		1	
10	0805 0034	Elettrodo Bifilare	Electrode		1	
11	2811 0092	Rosetta	Washer	5,5x15x1,2	1	
12	3625 0046	Vite	Screw	M5x12 Trilob.	1	
13	3400 0796	Ugello	Nozzle	0,50 GPH	1	
14	0402 0597	Coperchio Inferiore	Lower Cover		1	
15	3208 1414	Tubo	Hose		1	
16	0424 0561	Corpo Caldaia	Boiler Body		1	140
16	0424 0562	Corpo Caldaia	Boiler Body		1	150
17	3044 0033	Serpentina	Serpentine		1	
18	2812 0162	Rosetta	Washer	16,6x26	1	
19	1227 0071	Ghiera	Ferrule	M22x1,5	1	
20	2803 0726	Raccordo	Fitting		1	
21	1210 0375	O-Ring	O-Ring	2,62x9x92 Viton	1	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Qty	Model
22	1831 0726	Motore Ventilatore	Fan Motor		1	
23	1215 0673	Valvola Sicurezza	Safety Valve	G1/8"	1	
24	1801 0042	Manicotto Termoresistente	Heat resistant Sleeve		1	
25	3208 1415	Tubo per Manicotto	Hose for Sleeve		1	
26	2803 0728	Raccordo di Mandata	Discharge Fitting	M22x1,5	1	
27	3230 0054	Termostato	Temperature Switch			
28	2822 0023	Fascia refrattaria	Refractory band		1	
29	2822 0022	Refrattario	Refractory		1	
30	2822 0021	Refrattario Rigido	Rigid Refractory		1	
31	3206 0405	Telaio Fondello Caldaia	Boiler Bottom Frame		1	
32	2422 0010	Pompa Gasolio	Diesel Pump		1	
33	1209 0083	Guarnizione in rame	Copper Gasket	1/8"	1	
34	2803 0733	Raccordo	Fitting	G1/8" F - D.4	1	
35	1210 0703	O-Ring	O-Ring	2,0x11 Viton	1	
36	2803 0408	Raccordo Portagomma	Hose Connector	G1/4" D.7 CH.18	1	
37	1002 0334	Kit Filtro Gasolio	Diesel Filter Kit	G1/4" D.7 CH.19	1	
38	2830 0154	Kit Pompa Gasolio	Diesel Pump Kit		1	






N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	0466 0029	Copri ventola Motore	Motor Fan Cover		1	
2	0009 0296	Anello Ventola Motore	Motor Fan Ring		1	
3	3632 0083	Ventola Motore	Motor Fan		1	
4	1241 0070	Anello	Ring		1	
5	3041 0414	Kit Statore	Stator Kit		1	
6	0438 0090	Cuscinetto a Sfere	Ball Bearing	Ø20x47x14	1	
7	1210 0420	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x11,11	1	
8	0001 0947	Albero Rotore	Rotor Shaft		1	
14	1009 0258	Flangia Motore	Motor Flange		1	
15	0019 0118	Anello Tenuta	Seal	Ø17x30x7	1	
16	3609 0114	Vite	Screw	M6x30	3	
17	0438 0091	Cuscinetto a Sfere	Ball Bearing	Ø17x47x14	1	
18	0001 0629	Albero Eccentrico	Eccentric Shaft	10°	1	
19	0436 0032	Cuscinetto	Bearing	Ø40x60x14	1	
20	1210 0620	Guarnizione OR	O-Ring	Ø3x76	1	
21	0009 0317	Anello porta Molla	Piston Ring		3	
22	1802 0213	Molla	Spring		3	
23	2409 0127	Pistone	Piston	Ø12	3	
24	2432 0025	Carter Pompa	Pump Crankcase		1	
25	0019 0124	Anello Tenuta Olio	Oil Seal	Ø14x22x4/6	3	
26	2432 0026	Kit Carter Pompa	Pump Crankcase Kit		1	
27	0009 0318	Distanziale Paraolio	Oil Seal Spacer		3	
29	1241 0094	Guarnizione Tenuta	Packing	Ø12x19,7x5	3	
37	1220 0069	Gruppo Valv. Mand.	Del. Valve Ass.y kit		3	
38	3021 0032	Spina Elastica	Elastic Pin	Ø6x22	3	
39	1210 0465	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x8,73	3	
40	3218 0392	Testata Pompa	Pump Manifold	Ottone - Brass	1	
45	3609 0191	Vite	Screw	M8x60	3	
46	0456 0374	Cavo Total Stop	Total Stop Cable		1	
47	2434 0048	Pressacavo	Cable Holder		1	
48	0402 0276	Coperchio TS	TS Cover		1	
49	3609 0198	Vite	Screw	M5x20	2	
50	3005 0097	Spina	Pin	3,5x19,8	1	
51	0009 0229	Anello	Ring		1	
52	2416 0112	Protezione	Protection		1	
53	1825 0020	Interruttore Total-Stop	Total-Stop Switch	16 A	1	
54	1210 0550	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,5x57	1	
55	0402 0290	Scatola TS	TS El. Box		1	
56	3009 0141	Sede Easy-Start	Easy-Start Seat		1	
57	3003 0035	Sfera Easy-Start	Easy-Start Ball		1	
58	1210 0152	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x9,25	1	
59	3009 0158	Sede	Seat		1	
60	0009 0112	Anello	Ring	Ø12x9x1,3	1	
61	1210 0041	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x8,73	1	
62	0015 0194	Kit Easy Start	Easy Start Kit		1	
63	1210 0055	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x6,07	1	
64	0009 0110	Anello	Ring	Ø9x6x1,3	1	
65	1210 0049	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x12,42	1	
66	1210 0390	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2x17	1	
67	3605 0115	Vite Speciale	Special Screw		1	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
68	1802 0249	Molla Valvola Regolazione	Unloader Valve Spring		1	
69	1600 0093	Kit Leva Total-Stop	Total-Stop Lever Kit		1	
70	3202 0241	Vite Speciale Total-Stop	Total-Stop Special Screw		1	
71	0604 0087	Dado	Nut	M5	1	
72	3622 0047	Vite Total-Stop	Total-Stop Adjust. Nut	M4x20	1	
73	0432 0044	Cappuccio Total-Stop	Total-Stop Cap		1	
74	3021 0035	Spina Elastica	Elastic Pin	Ø2x8	1	
75	1215 0363	Kit Valvola Regolaz.	Unloader Valve Kit		1	
80	5027 0025	Kit Valvola Non Ritorno	Check valve kit		1	
81	1802 0284	Molla	Spring		1	
82	3600 0087	Valvola Non Ritorno	Check valve		1	
83	1210 0220	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,0x4	1	
84	3202 0280	Tappo	Plug		1	
85	1210 0465	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x8,73	3	
86	1220 0068	Gruppo Valv. Aspirazione	Suct. Valve Ass.y kit		3	
87	1002 0285	Filtro Aspirazione	Suction Filter		1	

Kit Ricambi


Spare Parts Kit

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
120	3300 0108	Kit Testata Completo	Manifold Kit	Ottone - Brass	1	
121	5025 0026	Kit Valvola Aspirazione/Mandata	Suction/Delivery Kit		1	
122	5019 0666	Kit Guarnizioni Pistone	Piston Seal Kit	Ø12	1	



N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	3632 0170	Kit Ventola + Anello	Fan + Ring Kit		1	
2	3041 0418	Statore	Stator		1	
3	0438 0154	Cuscinetto a sfere	Ball Bearing	17x35x10	1	
4	0001 1025	Albero Rotore	Shaft Rotor		1	
5	1009 0457	Flangia Pompa/Motore	Pump/Motor Flange		1	
6	0019 0222	Anello di tenuta olio	Oil sealing ring	Ø17x35x7	1	
7	0438 0155	Cuscinetto a sfere	Ball Bearing	17x47x14	1	
8	0001 1023	Piattello inclinato	Eccentric Shaft		1	
9	0437 0093	Kit gabbie rullini	Roll Cage kit		1	
10	1210 0585	O-Ring	O-Ring	67x2,50	1	
11	2409 0136	Kit Pistoni	Pistons kit		1	
12	2432 0046	Corpo guida pistoni	Pistons guide Casing		1	
13	3103 0049	Kit Total Stop	Total Stop Kit		1	
14	5027 0053	Kit Valvola non ritorno	Check Valve Kit		1	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
15	1201 0298	Guarnizione	Gasket	29,7x12,9x2,7	1	
16	0019 0114	Anello di tenuta olio	Oil sealing ring	12x20x5/7	3	
17	0009 0347	Distanziale tenuta olio	Oil sealing spacer	D.12	3	
18	0009 0999	Anello appoggio tenuta	Sealing support ring	D.12	3	
19	1241 0072	Anello tenuta acqua	Water Sealing Ring	12x18x5	3	
20	3604 0072	Kit Valvole Aspirazione/ Mandata	Suction/discharge valve kit		1	
21	3218 0580	Testata	Head		1	
22	3609 0341	Vite	Screw	M6x70	4	
23	1002 0285	Filtro Aspirazione	Suction Filter		1	



N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	2410 0145	Kit Pistola	Pistol Kit		1	
2	3301 1142	Kit Lancia + Portaugello	Lance Kit + Nozzle Support		1	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
3	3400 0661	Ugello	Nozzle	D.1,09 AT 1/4"	1	
4	3301 0612	Kit Tubo	Hose Kit	1/4" L=800	1	
5	3301 1076	Kit Lancia Schiuma	Foam Sprayer Kit		1	